

●PS 20 BT / Apple製品適合リスト (iOS 5.0.1)

接続機種		iPhone 4S	iPhone 4	iPad 2	iPhone 3GS	iPod touch
単独接続使用時						
ペアリング認識		○	○	○	○	○
通話ボリューム操作		○	○	-	○	-
音楽再生		○	○	○※1	○	○
音楽コントロール(早送り等)		○	○	○	○	○
音楽ボリューム操作		○	○	○	○	○
iPhone 4Sとのマルチポイント (同時接続) 使用時 ※5						
音楽切替		-	○※2	○※2	○※2	○※2
どちらの機種でも何の操作を行っていない状態	iPhone 4 着信時の通話可否	-	○※3	○※3	○※3	○※3
	調査機種 着信時の通話可否	-	○※3	-	○※3	-
iPhone 4で音楽再生状態	iPhone 4 着信時の通話可否	-	○※4	○※4	○※4	○※4
	調査機種 着信時の通話可否	-	○※4	-	○※4	-
調査機種で音楽再生状態	iPhone 4 着信時の通話可否	-	○※4	○※4	○※4	○※4
	調査機種 着信時の通話可否	-	○※4	-	○※4	-

※1 ミュージックビデオ等動画再生の場合は Airplay の設定で PS 20 BTを選択する必要があります。

※2 最初に再生を開始した機種①の音楽が聞こえます。機種①の音楽を一時停止にして、もう一方の機種②の音楽を再生開始すれば、機種②の音楽が聞こえます。音楽の切替に約10秒かかる場合があります。

※3 イヤホンから着信音が聞こえ、通話ボタンを押すことで通話ができます。通話ボタンを再度押すと、通話が切れます。

※4 着信があると音楽が一時停止し、着信音が聞こえます。通話ボタンを押すことで通話ができます。通話ボタンを再度押すと、通話が切れ、自動的に音楽が再生されます。

※5 機種の状態が「何も操作を行っていない」または「片方だけ音楽再生のみ行っている」場合の適合です。ミュージックビデオ等動画を再生時には、通話を切ったあとの再接続に再生ボタンを押す等の操作が必要になる場合があります。

●PS 300 NCi,PS 210i,C230S,C262S / Apple製品適合リスト

接続機種	再生一時停止	曲送り 曲戻し	通話	ボイスメモ	音量調整 ※
iPhone 4S	○	○	○	○	○
iPhone 4	○	○	○	○	○
iPhone 3GS	○	○	○	○	○
iPhone 3G	○	○	○	○	○
iPod touch 4th	○	○	-	○	○
iPod touch 3rd	○	○	-	○	○
iPod touch 2nd	○	○	-	○	○
iPod nano 7th	○	○	-	○	○
iPod nano 6th	○	○	-	○	○
iPod nano 5th	○	○	-	○	○
iPod nano 4th	○	○	-	○	○
iPod classic 160GB	○	○	-	○	○

※音量調整はC230Sのみ可能です

●PS 20 BT / 携帯電話適合リスト (NTT docomo)

携帯電話会社	メーカー	携帯電話機種	通話	音楽コントロール			ワンセグ	
				再生 一時停止	音量操作	曲送り 曲戻し	音量操作	選局
NTT docomo	ソニーエリクソン	SO-01D(Xperia play)	○	○	○	○	-	-
NTT docomo	ソニーエリクソン	SO-03C(Xperia ray)	○	○	○	○	-	-
NTT docomo	ソニーエリクソン	SO-02C(Xperia acro)	○	○	○	○	×	×
NTT docomo	ソニーエリクソン	SO-01C(Xperia arc)	○	○	○	○	-	-
NTT docomo	富士通	F-05D	○	○	○	○	○	○
NTT docomo	富士通	F-03D	○	○	○	○	○	○
NTT docomo	富士通	F-12C	○	○	○	○	-	-
NTT docomo	東芝	T-01D(REGZA Phone)	○	○	○	○	○	○
NTT docomo	東芝	T-01C(REGZA Phone)	○	○	○	○	×	×
NTT docomo	パナソニック	P-02D	○	○	○	○	×	×
NTT docomo	パナソニック	P-01D	○	○	○	○	×	×
NTT docomo	パナソニック	P-07C	○	○	○	○	○	×
NTT docomo	パナソニック	P-05C	○	○	○	○	○	○
NTT docomo	NEC	N-01D	○	○	○	○	○	○
NTT docomo	NEC	N-06C(MEDIAS WP)	○	○	○	○	○	○
NTT docomo	NEC	N-05C	○	○	○	○	○	○
NTT docomo	NEC	N-02C	○	○	○	○	○	○
NTT docomo	シャープ	SH-01D	○	○	○	○	○	○
NTT docomo	シャープ	SH-02D	○	○	○	○	○	○
NTT docomo	シャープ	SH-12C(AQUOS PHONE)	○	○	○	○	○	×
NTT docomo	サムスン	SC-03D	○	○	○	○	-	-
NTT docomo	サムスン	SC-02C(GALAXY S II)	○	○	○	○	○	×
NTT docomo	サムスン	SC-02B(GALAXY S)	○	○	○	○	-	-
NTT docomo	LG	L-01D	○	○	○	○	○	○
NTT docomo	LG	L-07C(Optimus bright)	○	○	○	○	-	-
NTT docomo	リサーチインモーション	BlackBerry Bold 9780	○	○	○	○	-	-

●PS 20 BT / 携帯電話適合リスト (au)

携帯電話会社	メーカー	携帯電話機種	通話	音楽コントロール			ワンセグ	
				再生 一時停止	音量操作	曲送り 曲戻し	音量操作	選局
au	東芝	IS12T(Windows Phone)	○	○	○	○	-	-
au	東芝	IS04(REGZA Phone)	○	○	○	○	○	×
au	ソニーエリクソン	IS11S(XPERIA acro)	○	○	○	○	×	×
au	シャープ	IS14SH(AQUOS PHONE)	○	○	○	○	○	○
au	シャープ	IS13SH(AQUOS PHONE)	○	○	○	○	○	○
au	シャープ	IS12SH(AQUOS PHONE)	○	○	○	○	○	○
au	シャープ	IS05	○	○	○	○	○	○
au	富士通	ISW11F	○	○	○	○	○	○
au	富士通	IS12F	○	○	○	○	○	○
au	NEC	IS11N(MEDIAS)	○	○	○	○	○	○
au	京セラ	IS11K	×	○	○	○	○	○
au	PANTECH	IS11PT	○	○	○	○	-	-
au	PANTECH	IS06(SIRIUS α)	○	○	○	○	-	-
au	HTC	ISW12HT	○	○	○	○	-	-
au	HTC	ISW11HT	○	○	○	○	-	-
au	モトローラ	ISW11M	○	○	○	○	-	-
au	iida	INFOBAR A01	○	○	○	○	-	-
au	カシオ	IS11CA(GzOne)	○	○	○	○	-	-

●PS 20 BT / 携帯電話適合リスト (SOFTBANK)

携帯電話会社	メーカー	携帯電話機種	通話	音楽コントロール			ワンセグ	
				再生 一時停止	音量操作	曲送り 曲戻し	音量操作	選局
SOFTBANK	シャープ	102SH(AQUOS PHONE)	○	○	○	○	○	○
SOFTBANK	シャープ	101SH(AQUOS PHONE)	○	○	○	○	○	○
SOFTBANK	シャープ	009SH(AQUOS PHONE)	○	○	○	○	○	○
SOFTBANK	シャープ	007SH(AQUOS PHONE)	○	○	○	○	○	○
SOFTBANK	シャープ	006SH(AQUOS PHONE)	○	○	○	○	○	○
SOFTBANK	シャープ	005SH(GALAPAGOS)	○	○	○	○	○	○
SOFTBANK	シャープ	002SH(AQUOS SHOT)	○	○	○	○	○	○
SOFTBANK	シャープ	001SH(PANTONE 3)	○	○	○	○	○	○
SOFTBANK	シャープ	945SH(AQUOS SHOT)	○	○	○	○	○	○
SOFTBANK	シャープ	930SH	○	○	○	○	○	○
SOFTBANK	シャープ	821SH	○	○	○	○	○	○
SOFTBANK	シャープ	815SH	○	○	○	○	○	○
SOFTBANK	パナソニック	003P(Sweety)	○	○	○	○	○	×
SOFTBANK	ZTE	009Z	○	○	○	○	×	×
SOFTBANK	DELL	001DL	○	○	○	○	-	-